Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Green	Green
1	1	Yellow/FAV+	Yellow
2	2	Blue	Blue
3	3	White/FAV-	Media
4	4	Pause	Pause
5	5	Mute	Mute
6	6	Menu	Menu
7	7	Exit	Exit
8	8	CH+	Ch +
9	9	CH-	Ch -
0/Multipict	0	Up	Up
Info	Info	Down	Down
UHF	AV	Right/↓	Right
Audio L/R	Dual	Left/↑	Left
Text	Text	OK	Ok
Sat/Tv	Subt	Vol +	Vol +
Red	Red	Vol -	Vol -

Original		Substituto		Original	Substituto
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R		
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch		
SAT	SAT	SETTINGS OPT	Opt i ons		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de		
RECALL	Recal l	RETURN BACK	Back		