| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| Standby | Standby | Power | |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| FAV | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | World | LIST SMART | Smart / List |
| TV/Radio | TV/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Mail | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| LIB | Lib | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| TIMERS | Timers | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2abc | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3def | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6mno | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7pqrs | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8tuv | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| 9wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Music/Movie/Phot | TITLE SOUND | Sound / Title |
| AV 0 | 0/AV | HDMI-SAT 0 | 0 |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| P↔P | P↔P | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL– | Vol - | VOL – | Vol - |
| OPT | Opt | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| P– | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yelow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Original | | Substituto | | Original | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | Left | | Left | | |
| OK | OK | OK | OK | | |
| | Right | | Right | | |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | | |
| | Down | | Down | | |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |