Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power	Back	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
AV	AV / Input / RDS	Up	Up
Tv/Radio	TV/Radio /	Down	Down
1	1	Right	Right
2	2	Left	Left
3	3	CH+	CH+ / Page+
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Red	Red / Netflix / Search
8	8	Green	Green / APP / Repeat
9	9	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
0	0	Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home	Audio	Audio / Lang I/II
TXT	Text / Goto	White/Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear	List	Smart / List

Original	Substituto	Original	Substituto
EPG	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
APP	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
SUB	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		