Original	Substituto
Power	Power
Source	AV
Internet	Smart
Sleep	Sleep
Presets	Subt
Multimedia	Media
Rec	Rec
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
<<	<<
>>	>>
Lang	Dual
[≡]	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow

Original	Substituto
Blue	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV	TV/R
Return	Shift + Back
Menu	Menu
Q.Menu	D. Menu
Back	Back
Exit	Exit

Original		Substituto	
V+	Vol+	+ VOL	Vol +
V-	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	p-	CH –	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Wide	PICTURE FORMAT	Format
	Folder [*]	ZOOM	Eject
i	i	DISPLAY INFO	Info
	*/o	SETTINGS OPT	Options
	*/o.	ECO 3D	3D
	Text	REPEAT TEXT	Text
	[]≡	-/-- GUIDE	Guide

Original	Substituto