Mandis shop

HL02208

Original		Substituto	
	Power	ON	On
	Up	▲	Up
ENTER	Enter	OK	OK
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
MENU	Menu	MENU/INFO	Menu / Info
ESC	Esc	EXIT/LAMP	Exit / Lamp
RESET	Reset	OFF	OFF
POSITION	Position	K.S.	K.S. / PIP
FREEZE	Freeze	/FREEZE	Pict / Freeze
ON	Magnify On	K.S. ZOOM	KS Up
OFF	Magnify Off	K.S. ZOOM	KS Down
SEARCH	Search	SEARCH SRC	SRC / Search
VIDEO	Video	8 VIDEO	8 / Video
RGB	RGB	1 POINT	1 / Point
ASPECT	Aspect	ASPECT/RE	Aspect / Re-Sync

Original		Substituto	
BLANK	Blank	BLANK HIDE	Hide / Blank
AUTO	Auto	MODE AUTO	Auto / Mode
MUTE	Mute	FOCUS	Mute / Focus
VOLUME	Volume	+ VOL PAGE	Vol +
KEYSTONE	Keystone	VOL PAGE −	Vol -
PAGE UP	Page Up	3	3
PAGE DOWN	Page Down	6 COMP	6 / Comp
HOME	Home	2	2
END	End	5 VGA2	5 / VGA2

https://ordered.com/p/10882-125-mando-substituto-para-HL02208.htm