Original		Substituto	
	Power		Power
	(o)		Sleep / Timer
	♪		Audio / Lang I/II
	[A|B]		Sound / Title
	Input		AV / Input / RDS
	[≡]		Setup / OPT /
	Mute		Mute / Dimmer
	16:9		TV/Radio /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	[▬]		Menu / Home
	X		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Substituto	
	Left		Left
	Enter		OK
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Recall		Fav / Marker / PC

Original	Substituto	Original	Substituto
[I]	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
[≡i]	ANGLE INFO	Info / Angle	
[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	
[ ]	SURROUND ⏏	Eject / Surround	
[≡?] / (↔)	SIZE ZOOM	Zoom / Size	
I-II-▼/ Lang	LIST SMART	Smart / List	
[≡x] / Timer	MEDIA DISPLAY	Display / Media	
[≡♦]	RETURN BACK	Back / Return	
[≡+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format	