Original		Substituto	
	Power		Power
	Energy/Saving		3D
	AV Mode		Shift + AV
	Input		AV
	Tv/Radio		TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	List		List
	Q View		Options

Original		Substituto	
	FAV/Mark		Pre Ch
	Ratio/Char/Num		Format
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute/Delecte		Mute
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Premium		Sleep
	Home		Smart
	Q. Menu		D. Menu
	Back		Back
	Guide		Guide
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Substituto	
ENTER	Enter	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LIVE TV	Live Tv	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original	Substituto