Original		Substituto	
	Power		Power
	[?]	PROG SLEEP	Sleep
RATIO	[ ]/Ratio	PICTURE FORMAT	Format
TV/RAD	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	TOP MENU MENU	Menu

Original		Substituto	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
3D	3D	ECO 3D	3D
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home	HOME SMART	Smart
MY APPS	My APPS	APP MEDIA	Media
	Back	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Substituto		Original	Substituto
OK	OK	OK	Ok		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
T.OPT	T. Opt	SHIFT +	SETTINGS OPT Shift + Options		
Q.MENU	Q. Menu/ Subtitle	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	Stop		Stop		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
AD	AD	AD SUBT	Subt		
APP/*	APP/ *	SHIFT +	APP MEDIA Shift + Media		