Original		Substituto	
	Power		Power
	Sleep		Sleep
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide
	Recall		Back
	Audio		Dual
	P. M		Smart

Original		Substituto	
	Info		Info
	Input		AV
	Up / CH+		Up
	Up / CH+		Ch +
	Down / CH-		Down
	Down / CH-		Ch -
	Right / Vol + / Enter		Right
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -
	Right / Vol + / Enter		Vol +
	Right / Vol + / Enter		Ok
	Menu		Menu
	Page+		>>I
	Page-		I <<
	Display	+	Shift + Info
			Exit
	Red		Red

Original	Substituto	Original	Substituto
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Size	Eject		
Stop	Stop		
Reveal	TV/R		
Index	Options		
4:3 / 16:9	Format		
C. Lock	Media		
Sub. PG	Subt		
On/Mix/Off	Text		