Original	Substituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / AV	0
0 / AV	AV / Input / RDS
P↔P	Back / Return
Timer	Sleep / Timer
Menu	Menu / Home
Enter	OK
Up / P+	Up

Original	Substituto
Up / P+	CH+ / Page+
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Down / P-	Down
Down / P-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow / FT-	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / FT+	Blue / Prime Video / Random
Text Memo	Smart / List
Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer
Text Cancel	Display / Media
Text	Text / Goto
Skip	Sound / Title

Original	Substituto	Original	Substituto
Status	Audio / Lang I/II		
Normal	Subtitle / EQ		