Mandis shop

Philips RC5760

Original	Substituto
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Source	AV / Input / RDS
Mode	Picture / Format
Prog	TV/Radio /
Up	Up
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
Down	Down
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -
Disp	Display / Media
Clock	Shift + Sleep / Timer

Original	Substituto
Sleep/Timer	Sleep / Timer
Light	Smart / List
EQ	Subtitle / EQ
Max Sound	Sound / Title
Bass Boost	Audio / Lang I/II

https://ordered.com/p/Philips/10329652-mando-substituto-para-Philips-RC5760/8580029 htm