Original	Substituto
Power	Power
Ambilight	3D
Windows	SHIFT + MEDIA (Shift + Media)
Smart/Colors	Smart
Sources/Pair	AV
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
←	Back
Home	SHIFT + SMART (Shift + Smart)
Tv Guide/List	Guide
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Stop	Stop

Original	Substituto
Pause	Pause
Rec	Rec
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Netflix	Media
FPlay	Pre Ch
Rakuten Tv	TV/R
CH+	Ch +
CH-	Ch -
TV/Exit	Exit
1	1
2	2

Original		Substituto	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OPTIONS	+/ Opt i ons	SETTINGS OPT	Opt i ons

Original	Substituto