Mandis shop

Philips 996510047974



Original		Substituto	
	Power		Power
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Mobile	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Internet Radio	Internet Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
Songbird	Songbird	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Right		Right
	Left		Left
	Clock	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Substituto

https://controleremoto.pt/pt/Philips/1064886-85376-comando-de-substituicao-para-Philips-996510047974.html