Mandis shop

Philips 996599001252

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	Blue	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode	Info	Info / Angle
<<	<< / Tune-	Options	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
>>	>> / Tune+	Format	Picture / Format
([//]	Zoom / Size	Up	Up
Search	Fav / Marker / PC	Down	Down
☼	Menu / Home	Left	Left
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Right	Right
List	+ Shift + Smart / List	OK	OK
Sources	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Smart TV	Smart / List	Vol -	Vol -
Home	+ Shift + Menu /	Netflix	+ Shift + Red / Netflix /
Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear	Mute	Mute / Dimmer
Red	Red / Netflix / Search	CH+	CH+ / Page+

Original		Substituto		Original	Substituto
	CH-		CH- / Page-		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	Subtitle		Subtitle / EQ		
	Text		Text / Goto		