Mandis shop

Philips 996580000772

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Optical	Setup / OPT /	Sound	Sound / Title
Audio In	Audio / Lang I/II	Surround Off	<< / Tune-
HDMI ARC	Exit / Cancel / Clear	Surround On	>> / Tune+
AUX	7	Audio Sync-	Left
USB	8	Audio Sync+	Right
COAX	Display / Media	Dim	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
I<	I<< / Preset-	Night	Sleep / Timer
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>I	>>I / Preset+		
Bass+	CH+ / Page+		
Vol +	Vol +		
Treble+	Up		
Bass-	CH- / Page-		
Mute	Mute / Dimmer		
Treble-	Down		

https://ordered.com/p/Philips/10673695-mando-substituto-para-Philips-996580000772.htm