Mandis shop

Pi oneer CU- PD046

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
OUTPUT LE	Out put Level -	VOL –	Vol -
UT LEVEL +	Out put Level +	+ VOL	Vol +
HI-LITE SCAN	Hi - Li t e Scan	SEARCH TV/R	TV/ R
RANDOM PLAY	Random Pl ay	OK	Ok
MAN	<< Manual	«	<<
UAL	Manual >>	»	>>
TRA	I << Tr ack	K«	I <<
CK	Tr ack >>I	»K	>>I
STOP	St op	■	St op
PAUSE	Pause	II	Pause
PLAY	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Substituto	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Gui de
PGM	PGM	TIMER AV	AV

https://ordered.pt/p/Pioneer/1035532-mando-substituto-para-Pioneer-CU-PD046.html