Mandis shop

Promethean 200025

Original		Substituto	
Power	POWER	Power	
Up	UP	Up	
Left	LEFT	Left	
Enter	ENTER	Enter	
Right	RIGHT	Right	
Down	DOWN	Down	
Page Up	PAGE UP	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
Page Down	PAGE DOWN	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
▲		Shift + Up	
Keystone	KEYSTONE UP	Mode	
	KEYSTONE	Video Comp	Comp / Video
◄		Shift + Left	
↵		Shift + Enter	
►		Shift + Right	
▼		Shift + Down	
−	VOLUME-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Volume +	VOLUME+	Page▲ Vol	Vol + / Page +

Original		Substituto	
Menu	MENU	Menu	
Status	STATUS	Aspect Eco	Eco / Aspect
Mute	MUTE	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
Auto	AUTO	Auto	
Blank	BLANK	Mute Blank	Blank / Mute
Source	SOURCE	Source	
Freeze	FREEZE	Timer Freeze	Freeze / Timer
Zoom+	ZOOM+	Play +	+ / Play
Zoom−	ZOOM-	Stop −	- / Stop

https://controleremoto.pt/pt/Promethean/1060756-91057-comando-de-substituicao-para-Promethean-PRM25.html