Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Left	Vol -
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Right	Vol +
3	3	Down	Down
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Page-	CH- / Page-
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	EPG	Guide / EPG / -/--
8	8	i	Info / Angle
9	9	Text	Text / Goto
0 / TV/SAT	0	FAV / Red	Fav / Marker / PC
0 / TV/SAT	Smart / List	FAV / Red	Red / Netflix / Search
Page+	CH+ / Page+	Sleep	Sleep / Timer
Audio	Audio / Lang I/II	RCL / Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	AUD / Green	Green / APP / Repeat
Left	Left	LANG / Yellow	Shift + Audio / Lang I/II

Original	Substituto	Original	Substituto
LANG / Yel l ow	Yel l ow / YouTube / Repeat		