Original	Substituto	Original	Substituto
Source	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Power	Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
[...]	Subtitle / EQ	Social View	Sleep / Timer
Audio	Audio / Lang I/II	Football	Zoom / Size
Sync Menu	D.Menu / Top	Discover	Display / Media
Related Search	Shift + Red / Netflix /	SEN/APPS	Smart / List
Tv Pause	Shift + Pause / Step /	Up	Up
<<	<< / Tune-	Guide	Guide / EPG / -/--
Play	Play / Slow	Left	Left
>>	>> / Tune+	OK	OK
Title List	Shift + Smart / List	Right	Right
Title List	Sound / Title	Return/Back	Back / Return
Rec	Rec / Rec Mode	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Options	Setup / OPT /
Stop	Stop / Hold	Home	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search	Digital/Analog	Picture / Format
Green	Green / APP / Repeat	Exit	Exit / Cancel / Clear

Original		Substituto	
[i+]/[?]		Info / Angle	
?/i-Manual		Shift + Info / Angle	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
Tv/Radio		TV/Radio /	
0	0	0	0
[≡]		Text / Goto	
Vol +		Vol +	
Prog+		CH+ / Page+	
Mute		Mute / Dimmer	

Original		Substituto	
3D	3D	Shift + 3	
Vol -		Vol -	
Prog-		CH- / Page-	