Original	Substituto
Power	Power
Tv/STB	Smart
Rec	Rec
[≡]	Text
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Tv/Radio	TV/R
Recall	Pre Ch
[. . .]	Subt

Original	Substituto
♥	Shift + Pre Ch
[i +]	Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
[I]	Guide
Back	Back
Menu	Menu
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Prog+	Ch +

Original	Substituto	Original	Substituto
Prog-	CH – Ch -		
Power Tv	SHIFT + Power Shift + Power		
Prog+ Tv	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
Prog- Tv	SHIFT + CH – Shift + Ch -		
Mute Tv	MUTE Mute		