Mandis shop

# Tcl RC602S

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Vol+ | | Vol + |
| | Vol- | | Vol - |
| | Mute | | Mute |
| | T | | TV/R |
| | Mouse | | Options |
| | P+ | | Ch + |
| | P- | | Ch - |
| | Home | | Smart |
| | Source | | AV |
| | Back | | Back |
| | ≡ | | Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | | Ok |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Netflix | | Media |
| | ::: | | Info |
| | Micro | | Guide |

https://controleremoto.pt/pt/Tcl/1061112-90749-comando-de-substituicao-para-Tcl-RC602S-JUR1-06-RFZNBT-ARC602ST.html