Mandis shop

Yamaha RS-KX1

Original	Substituto
POWER	Power
Deck A-B	AV / Input / RDS
DUBBING MODE	Green / APP / Repeat
DUBBING	Red / Netflix / Search
DUBBING	Yellow / YouTube / Repeat
DIRECTION	Audio / Lang I/II
Rec / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
DIR B	Eject / Surround
B DIRECTION	Subtitle / EQ
Up	Up
Down	Down
SEARCH >>	>>I / Preset+
B - Play	Shift + Play / Slow

Original	Substituto
<< SEARCH	I << / Preset-
B - <<	Shift + << /
B - SEARCH >>	Shift + >>I / Preset+
B - << SEARCH	Shift + I << / Preset-
B - Stop	Shift + Stop /
B - >>	Shift + >> /
B - Pause	Shift + Pause / Step /

https://ordered.com/p/Yamaha-RS-KX1-Mando-Substituto-para-Yamaha-RS-KX1.htm